


FÖRKORTNINGAR:

- G = GARDEROB
- L = LINNESKÅP
- ST = STÄDSKÅP
- F = FRYSSKÅP
- K = KYL/SVAL
- KF = KYL/FRYS
- KLK = KLÄDKAMMARE
- FRD = FÖRRÅD
- DS = DRAPERISKENA
- DM = PLATS FÖR DISKMASKIN
- TM = PLATS FÖR TVÄTTPELARE
- BM = PLATS FÖR BÄNKDISK-MASKIN



Rätt till ändringar förbehålles

